

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

	<h1>SEDIA TRIPOLINA</h1>
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	 <p>108 84 72 49                      aperta 117 11 17                              chiusa</p> <p>Peso netto kg 5,5 Peso lordo kg 6,3</p>
<b>DIMENSIONE IMBALLO</b>	Dimensione 18 x 15 x 122 hl cm 1 sedia per cartone
<b>DIMENSIONE TELA</b>	Dim. 81 x 120 hl cm sagomata
<b>TIPOLOGIA</b>	sedia pieghevole per uso domestico
<b>MATERIALI D'IMPIEGO</b>	struttura in legno di frassino
<b>FERRAMENTA</b>	Ferro zincato bianco, o zincato nero, rondelle in PTFE.
<b>VERNICIATURA</b>	Impregnante all'acqua e disponibile solo in colore naturale e tinta teak.
<b>RIVESTIMENTI</b>	La seduta è cucita con filo in sintetico o cotone ad alta resistenza allo strappo e alle intemperie, i tessuti possono essere in cotone misto yuta, poliestere, ecopelle e textilene
<b>ISTRUZIONI D'USO</b>	<p>Il prodotto non è destinato all'uso per esterno né da parte di bambini. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e livellata ed il carico distribuito uniformemente su tutte le gambe. Non può essere utilizzata su ciotolato o asfalto.</p> <p>Non salire in piedi sul prodotto e non muoversi con eccessiva velocità sulla sedia.</p> <p>E' possibile che all'apertura della sedia non tutte le gambe poggino perfettamente sul pavimento a causa dell'inclinazione delle lame. Si tratta di un problema di assestamento che scompare con l'uso del prodotto.</p>

	<p>Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi può danneggiare il prodotto.</p> <p>Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie.</p>
MANUTENZIONE	<p><b>Verniciati/laccati/impregnati:</b> E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Non lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugnetta umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi chimici. Nei laccati chiari è normale un certo ingiallimento da invecchiamento.</p> <p><b>Naturali:</b> E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugnetta umida e asciugare. Non riporre mai se umido. E' possibile carteggiare con carta abrasiva n° 120 ma senza insistere eccessivamente e quindi asportando solo superficialmente.</p> <p><b>Tessuti:</b> Non lasciare sotto la pioggia e almeno una volta all'anno sottoporre a lavaggio a secco.</p> <p><b>Pellami:</b> Non lasciare sotto la pioggia. Pulire con panno umido morbido, utilizzare solo prodotti specifici per pelli di arredo.</p> <p><b>Textilene:</b> non teme la pioggia o il sole. Pulire con panno umido e morbido.</p>
SMALTIMENTO	<p>Una volta dismessi il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente o distrutti per combustione, ma conferiti al servizio di smaltimento rifiuti.</p>
AVVERTENZA SPECIALE	<p><b>Riporre la sedia in un luogo asciutto e al riparo da luce e umidità. Attenzione portata massima kg 80.</b></p> <p><b><i>Nelle località di mare si consiglia di utilizzare solo articoli con ferramenta inox e con finiture adatte per l'esterno in quanto l'umidità e la salsedine danneggiano la ferramenta zincata e le vernici poliuretaniche.</i></b></p>

**N.B.:**Le informazioni sopra riportate derivano dal contenuto delle schede tecniche fornite dai nostri fornitori unitamente al frutto della nostra lunga esperienza e sono rese in buona fede.

**Pizzutti sas**  
Direzione tecnica