



SEDIA REGISTA ALTA


BARSTOOL CHAIR




1° inserire il sedile nelle fresate
1° put the seat in the milling.
1° mettre l'assise dans les couloirs



2° inserire lo schienale con la sedia
semichiusa
2° put the back like fig.2
2° mettre le dossier comme indiqué en
image 2



3° **IMPORTANTISSIMO**: chiudere la
lama e fissare il piede!
3° **VERY IMPORTANT**: to close the
blade and fix the foot !!
3° **TRES IMPORTANT**: fermer la



**ATTENZIONE: PRIMA DI SEDERSI FISSARE
CORRETTAMENTE IL PIEDE
ATTENTION: BEFORE TO SIT DOWN FIX
CORRECTLY THE FOOT**

COMUNICAZIONI AL CLIENTE

SCHEMA PRODOTTO DA CONSEGNARE AL CLIENTE CON LA MERCE ACQUISTATA

Sedia: REGISTA ALTA

Materiali

Struttura in massello di faggio verniciato con tessuto in cotone 100% o textilene lavabile in acqua fredda.

Istruzioni d'uso

Per il montaggio fare riferimento alle relative istruzioni. Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie e la tenuta della colla.

Il prodotto non è adatto ad uso esterno. Le finiture esterne eventualmente utilizzate proteggono la struttura legnosa dai raggi solari ma non garantiscono in nessun caso una protezione contro la pioggia. La pioggia e l'umidità danneggiano la tenuta della colla. Non sedersi sulla spalliera o salire in piedi sulla sedia. Non muoversi con eccessiva velocità sulla sedia. Evitare il contatto con fonti di calore.

Gli articoli possono essere utilizzati solo su superfici regolari, non sono adatti ad un uso sul manto stradale, sul porfido o sul ciottolato e pertanto la garanzia del prodotto decade se utilizzati su questo tipo di superfici. Non utilizzare la sedia se gli elementi in legno (fuselli e braccioli) si scollano. L'uso in questo caso compromette la stabilità e la durata nel tempo della sedia. Non usare la sedia se il piede non è fissato correttamente.

I tessuti in cotone sono adatti ad un uso interno pertanto all'esterno tendono con il tempo a scolorirsi se a contatto diretto con il sole. Consigliamo per l'esterno l'uso solo di tessuti in textilene o acrilico.

In caso di lavaggio del tessuto in cotone è normale che ci sia un restringimento di circa il 5%.

Per interventi di straordinaria manutenzione o di riparazione rivolgersi al rivenditore di fiducia.

Una volta dismessi il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

Consigli di manutenzione

I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto. Per la pulizia, utilizzare esclusivamente prodotti specifici per il legno.

Non usare prodotti abrasivi.

In caso di lavaggio, i tessuti in cotone possono restringersi di +/- 5%.

La ditta produttrice declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dell'oggetto sopra descritto.

CUSTOMER INFORMATION

**THIS PRODUCT LIST MUST BE
DELIVERED TO THE CUSTOMER
TOGETHER WITH THE
PURCHASED MATERIAL**

Chair: BARSTOOL REGISTA

Materials

Structure in solid beech wood painted with

Cotton fabric 100% or pvc washing with cold water.

Use instructions

Refer to the instructions for assembly. In order to ensure the stability and durability of the article, is recommended periodically to check that the screws are correctly tightened and the glue seal.

The product is not suitable for outdoor use. The external finishes used protect the property of wood from direct sunlight but do not guarantee in any case a protection against rain. The rain and humidity will damage the sealing glue. Do not sit on the back and do not stand on the chair. Do not walk around with excessive speed on the chair. Avoid contact with heat sources. Items can only be used on smooth surfaces, are not suitable for use on the road surface, the porphyry or cobbles and therefore the product warranty void if used on this type of surface.

Do not use the Chair if the wooden elements (bobbins and armrests) it takes off. Use in this case affects the stability and durability of the Chair. Do not use the Chair if the foot is not attached correctly.

Cotton fabrics are suitable for internal use so outside tend over time to fade over time if in direct contact with the Sun. Recommend for outdoor use only textilene fabric or acrylic.

For operations of extraordinary maintenance or repairs, please contact your dealer.

Once the product or its components are no longer used, make sure that they are disposed of correctly through the public waste disposal services.

Maintenance recommendations

Any spills should be wiped up immediately with a clean, dry cloth.

To clean, use only products specifically for wood. Do not use abrasive products.

In the event of a washing cotton fabric is normal that there is a shrinkage of about 5%

The manufacturer declines any responsibility resulting from incorrect use of the above mentioned object.

1COMUNICAZIONI AU CLIENT LA FICHE PRODUIT DOIT ETRE REMISE AU CLIENT AVEC LA MARCHANDISE.

Chaise: Regista Alta

Matériaux

Structure en hêtre massif verni avec tissu en coton 100% lavable à eau froide .

Instructions

Pour l'installation, reportez-vous aux instructions d'installation. Afin d'assurer la stabilité et la durabilité de l'article, il est recommandé de vérifier régulièrement le bon serrage des vis et le joint de colle.

Le produit ne convient pas pour usage extérieur. Les finitions extérieures utilisées protègent les biens du bois des rayons du soleil, mais ne garantissent pas une protection contre la pluie en tout cas. La pluie et l'humidité risquent d'endommager l'étanchéité de la colle.

Ne pas s'asseoir sur le dos, ou debout sur la chaise. Ne pas se promener avec une vitesse excessive sur la chaise. Éviter tout contact avec une source de chaleur.

Éléments ne peut être utilisé sur des surfaces lisses, ne conviennent pas pour une utilisation sur la surface de la route, le porphyre ou cailloux et donc la garantie nulle si utilisé sur ce type de surface. Ne pas utiliser la chaise si les éléments en bois (bobines et accoudoirs) il prend son envol. Dans ce cas, utilisation influe sur la stabilité et la durabilité de la chaise. Ne pas utiliser la chaise si le pied n'est pas correctement fixé.

Tissus de coton sont adaptés pour utilisation interne extérieur tendance au fil du temps à s'estomper au fil du temps en cas de contact direct avec le soleil. Recommander pour usage extérieur seulement textilene tissu ou acrylique.

Pour les opérations d'entretien extraordinaire ou de réparation, veuillez contacter votre revendeur. Une fois mis hors service le produit ou ses composants ne doivent pas être dispersés dans l'environnement, mais accordées aux systèmes publics d'élimination des déchets.

Conseils d'entretien

Les liquides renversés doivent être absorbés immédiatement avec un chiffon propre et sec.

Pour le nettoyage, utiliser exclusivement des produits spécifiques pour le bois. Ne pas utiliser des produits abrasifs.

Dans le cas du lavage, les tissus de coton peuvent diminuer de +/- 5%.

La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation erronée de l'objet indiqué ci-dessus.